



Nulstil mit IP kamera.

Nulstil mit IP kamera.

Sådan nulstiller du dit kamera,

- tænd for kameraet
- holde reset-knappen inde i omkring 30 sekunder og slip den,

Nu vil kameraet gendanne til standard brugernavn og adgangskode.

For MJPG kamera er standard bruger admin, ingen adgangskode.

For H.264 kamera er både standard bruger og adgangskode admin.

